

# Yaesu FT-4XE Quick Help Sheet

## **Sendeleistung ändern**

**Funktionstaste** lang drücken → Menü 40 „TX PWR“ aufrufen → **Funktionstaste** drücken → Sendeleistung auswählen → **PTT** drücken

## **Rauschsperrung anpassen**

**Funktionstaste** drücken → **MONI/T-CALL** drücken → mit den **Pfeiltasten** Squelch anpassen → **Funktionstaste** drücken zum Speichern

## **Kanal speichern**

Frequenz, Ablage etc. einstellen, die gespeichert werden sollen → **[\*V/M]** lang drücken → mit den **Pfeiltasten** Kanalnummer auswählen oder automatische zugewiesenen Kanalnummer übernehmen. Über die **Tastatur** Kanalname eingeben. **Funktionstaste** drücken, um den Cursor zu bewegen. → **[\*V/M]** gedrückt halten. Signalton zeigt Speicherung an.

## **Kanal löschen**

**Funktionstaste** lang drücken → Menü 20 „MEM DEL“ aufrufen → **Funktionstaste** drücken → mit den **Pfeiltasten** den zu löschenden Kanal auswählen → **Funktionstaste** drücken → „del OK“ wird angezeigt und Kanal gelöscht → **PTT** drücken

## **Reset**

Funkgerät ausschalten → **MONI/T-CALL** und **PTT** gleichzeitig drücken, Gerät einschalten → mit **Pfeiltasten** gewünschte Rücksetzung gemäß Tabelle auswählen → **Funktionstaste** drücken

Anzeige	Beschreibung
F1:SET RST	Menüeinstellungen auf Werkseinstellungen
F2:MEM RST	Speicher löschen
F3:MB. RST	Speicherbankzuordnungen löschen
F4:ALL RST	Kompletter Reset
F5:M-ONLY	Betrieb nur im Speichermodus
F6:CLONE	Clone-Betriebsart